

























Pumpeindstillinger – Grundfos UPM3 Auto

Tast	Diodevisning	Juster til	Bemærkning
Anbefalet til to-strengsanlæg			
1 x 			Viser nu fabriksindstilling
Anbefalet til gulvarme			
Tryk  i ca. 3 sek.		Tryk 6 x  dioder viser nu. 	Lad pumpen stå på det valgte program i sek. for at gemme programmet. Pumpen returnerer til driftstatusvisning.
Anbefalet til et-strengsanlæg			
Tryk  i ca. 3 sek.		Tryk 10 x  dioder viser nu. 	Lad pumpen stå på det valgte program i sek. for at gemme programmet. Pumpen returnerer til driftstatusvisning.






OBS:

Lås pumpen		
Tryk  i ca. 10 sek.		Alle dioder blinker kortvarigt og pumpen er nu låst.
Lås pumpen op		
Tryk  i ca. 10 sek.		Alle dioder blinker kortvarigt og pumpen er nu låst op.




Diode oversigt.

Funktion	Anbefalet til	Diode oversigt
Proportionalt tryk 1	Et-strengsanlæg	
Proportionalt tryk 2		
Proportionalt tryk 3	To-strengsanlæg – afhængig af tryktab	
Konstant tryk 1		
Konstant tryk 2		
Konstant tryk 3		
Konstant kurve 1		
Konstant kurve 2	Gulvvarme	
Konstant kurve 3		
Konstant kurve maks.		

Driftsstatus


Funktion	Gul
Standby	
0 % ≤ P1 ≤ 25 %	
25 % ≤ P1 ≤ 50 %	
50 % ≤ P1 ≤ 75 %	
75 % ≤ P1 ≤ 100 %	


Fejlmeldinger

Funktion	Diode oversigt
Blokeret	
Forsyningsspænding lav	
Elektrisk fejl	

Hoval Anbefalede grundindstillinger

Vejrkurve

2-Strengsanlæg		
Funktion	Anbefalet indstilling	Bemærkning
Setpkt. Maks.	70	
Ude Min.	-10	
Setpkt. Min.	30	
Ude Maks.	18	
Varme Stop	18	
Maks retur	35	
Pumpe Indstilling		

Gulvvarme		
Funktion	Anbefalet indstilling	Bemærkning
Setpkt. Maks.	38	
Ude Min.	-5	
Setpkt. Min.	25	
Ude Maks.	18	
Varme Stop	18	
Maks retur	35	
Pumpe Indstilling		

1-Strengsanlæg		
Funktion	Anbefalet indstilling	Bemærkning
Setpkt. Maks.	55 - 55	
Ude Min.	-5	
Setpkt. Min.	30 - 35	
Ude Maks.	18	
Varme Stop	18	
Maks retur	40 - 45	
Pumpe Indstilling	