


OVERSIGTTEGNING OVER HORSENS KRAFTVARMEVÆRK

Affaldsfolder

Sikkerhed ved aflæsning af affald på Kraftvarmeværket



Sikkerhedskrav og forholdsregler ved færdsel og aflæsning på Kraftvarmeværket.

**Endelavevej 7
8700 Horsens
Telefon 75 66 60 80**



Miljø og Sikkerhed ved aflæsning af affald på kraftvarmeværket.

Miljø og sikkerhed ved arbejde på Kraftvarmeværket prioriteres højt. Det gælder både for egne og for eksterne medarbejdere.

Vi arbejder løbende på, at forbedre både de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden. Denne folder giver dig et overblik over retningslinjer for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed samt praktiske forhold ved aflæsning af affald ved Kraftvarmeværket.

Alle retningslinjer og instrukser skal overholdes af alle, og gentagen eller grov tilsidesættelse kan medføre bortvisning fra Kraftvarmeværket.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i en given situation, er du altid velkommen til at kontakte en af medarbejderne ved Kraftvarmeværket.

Fjernvarme Horsens
Februar 2021

Hans Ove Hansen
Forsyningskoordinator
Mobil: 30851392

Niels Henrik Pedersen
Arbejdsmiljøkoordinator
Mobil: 61140146

GENERELLE KRAV TIL BRUG AF PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Eneste krav af værnemidler er sikkerhedssko.



Arbejdsmiljøgruppen på Kraftvarmeværket anbefaler dog, at der bruges åndedrætsværn af typen P3 under ophold i aflæsserhallen.

Ved ophold af længere varighed end 10 min i aflæsserhallen, skal der altid bæres maske.



MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

Alle medarbejdere og leverandører, der arbejder på Kraftvarmeværket skal overholde gældende Miljø- & Arbejds miljølovgivning.

Intet arbejde må påbegyndes uden aftale med en kontaktperson fra Kraftvarmeværket.

Overtrædelse af miljø- og sikkerhedsregler kan medføre bortvisning. Du skal følge Kraftvarmeværkets anvisninger.

FOTOGRAFERING

Må kun ske efter særlig tilladelse.

ALKOHOL & EUFORISERENDE STOFFER

På Kraftvarmeværket er det forbudt at medbringe, indtage og møde påvirket af alkohol og euforiserende stoffer. Overtrædelse medfører bortvisning!

RYGEPOLITIK

Tobaksrygning er kun tilladt udenfor på anviste områder – spørg din kontaktperson. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Bomanlæg:


Der må kun læsses af når der er **GRØNT** lys.



Der bakkes til den yderste fotocelle og **rødt lys** i lyskurve tændes.



Lemme/luger på bilen åbnes, og der bakkes forsigtigt til inderste fotocelle. **Gult flashlight** tændes



Efter ca. 5 sekunder tænder det **grønne lys** i lyskurven og bommen åbner.



Efter tømning er det **vigtigt at køre ud af den gule zone. ca. 5 meter**, så inderste fotocelle ikke er aktiv mere og bommen lukker efter ca. 2 sekunder.

Generelle regler i aflæssehal

Ventetid ved rødt lys kan forekomme, når kranoperatøren grabber væk for at gøre plads til næste aflæsning.

Håndaflæsning i aflæsserhallen er ikke tilladt.

Bemærk: Spild af brændstof eller hydraulikolie meddeles omgående til kontrolrummet.

Når bommen er oppe, er ophold i den gule markeringszone foran bommene ikke tilladt. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning!



Ophold i den gule markeringszone foran bommene ikke tilladt når bommen er nede.



Du må IKKE stå på ladet.

Vagten i kontrolrummet vil være behjælpelig med bommen, men der vil ikke blive lempet på sikkerheden.

Arbejdsmiljøgruppen på Kraftvarmeværket anbefaler, at der bruges åndedrætsværn af typen P3 under ophold i aflæsserhallen. Ved ophold af længere varighed end 10 min i aflæsserhallen, skal der altid bæres maske.

RYD OP EFTER DIG!

Der skal fejles således, at der er rent til den næste der kommer og læsser af.

Max. 15 Km/t på værkets område.

Følg anvisningerne i denne folder og fra personalet.

Gentagne overskridelser vil medføre bortvisning.

Hvis du som affaldsleverandør er i tvivl om noget og gerne vil i kontakt med kontrolrums personalet, så brug samtaleanlægget mellem portene i aflæssehallen



Hvis du vil være sikker på at blive hørt, så sluk for motoren på lastbilen inden du henvender dig til kontrolrummet.